



VM E-mount Adapter II

使用説明書

福倫達轉接環設計給福倫達鏡頭用於各種不同卡口的照相機。

護理和安全提示

這些提示是為了保護用戶免受傷害或損壞產品。



警告

如用者不理會本警告並錯誤地使用產品，有機會引至受傷或死亡。



注意

如用者不理會本注意事項，有機會引至受傷或對產品損壞。



注意

將安裝適配器及其配件放在兒童接觸不到的地方。



注意

請勿將產品置於高溫或低溫環境中。它可能會導致受傷並損壞產品。




注意

不要讓轉接環支撐鏡頭和相機的整個重量。使用大而重的鏡頭時，請在操作或運輸時同時握住相機和鏡頭。

切勿觸摸安裝適配器的內部。如果弄髒或多塵，請使用氣泵或軟刷清潔。

部品詳細説明

- ① 釋放按鈕
- ② 鏡頭安裝標記
- ③ 相機卡口標記



● VM-E 轉接環 II

此轉接環只適用於 Voigtländer VM 卡口鏡頭、 Carl Zeiss ZM 卡口鏡頭、使用 M/L 轉接環的 Voigtländer VL 螺絲卡口鏡頭及 E- 卡口相機。請參閱鏡頭列表，如使用鏡頭列表以外的鏡頭而引致近攝轉接環損壞或不能正常操作，或一切不妥當使用及使用非指定設計之相機及鏡頭，保用概不適用。因配合不同相機及鏡頭使用，相 四邊解像度可能減低或色彩下降。



更多資料，請到以下網頁查詢

<https://www.cosina.co.jp/voigtlander/en/accessories/>

● 安裝轉接環

將轉接環安裝至相機

把轉接環上的相機卡口標記③及相機上的鏡頭安裝標記對齊，然後順時鐘旋轉把轉接環鎖上。

將鏡頭安裝至轉接環

把轉接環上的鏡頭安裝標記②及鏡頭上的安裝標記對齊，然後順時鐘旋轉把鏡頭鎖上。

● 取下鏡頭

將轉接環安裝至相機

把轉接環上的相機卡口標記③及相機上的鏡頭安裝標記對齊，然後順時鐘旋轉把轉接環鎖上。

將鏡頭安裝至轉接環

把轉接環上的鏡頭安裝標記②及鏡頭上的安裝標記對齊，然後順時鐘旋轉把鏡頭鎖上。

●規格

產品名稱	VM E-mount Adapter II
成像圈	全畫幅
最大口徑	約 $\varnothing 62.0\text{mm}$
重量	約 74g

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知